




SERVO-DRIVE TANDEM fiókhoz










Üzemzavar megszüntetése



Üzemzavar megszüntetése









Javasoljuk, hogy a hibakeresés során tartsa be az ajánlott sorrendet.








	Üzemzavar	Lehetséges okok	Segítség
1.1	A fiók nem nyílik.	A korpuszsín pozícionálása helytelen.	➢ Igazítsa a korpuszsín beépítési pozícióját.
		A fiók valamilyen tárgy miatt blokkolva van.	➢ Távolítsa el a tárgyat. 
		A tartóprofil ill. a rögzítőelem pozícionálása helytelen.	➢ Helyesbítse a tartóprofil ill. a rögzítőelem beépítési pozícióját.
1.2	A fiók nem nyílik. A 2 mm-es ütköző távolság nem áll rendelkezésre. 	Nincs Blum-távtartó ütköző beszerelve.	➢ Az előlapmagasság kisebb, mint 300 mm: oldalanként 1 Blum-távtartó ütközőt kell szerelni. ➢ Az előlapmagasság nagyobb, mint 300 mm: oldalanként 2 Blum-távtartó ütközőt kell szerelni. 
		A helytelen Blum-távtartó ütköző van beszerelve. z(belső fiók és fiók közézáródó előlappal)	➢ Ellenőrizze, hogy a helyes Blum-távtartó ütköző lett-e beszerelve. 
		Az előlapok ütköznek.	➢ Állítsa be a fugaképet. Rátolásos technika kuplungba épített szerszám nélküli magasságállítás  Kuplungos és rögzítőcsapos technika Előlap dőlésszög beállítás  Rátolásos technika: Magasságállítás teljes kihúzáshoz  Rátolásos technika: Magasságállítás részleges kihúzáshoz 
		A korpuszsín pozícionálása helytelen.	➢ Igazítsa a korpuszsín beépítési pozícióját.
		A tartóprofil ill. a rögzítőelem pozícionálása helytelen.	➢ Helyesbítse a tartóprofil ill. a rögzítőelem beépítési pozícióját
		A fiók valamilyen tárgy miatt blokkolva van.	➢ Távolítsa el a tárgyat. 

	Üzemzavar	Lehetséges okok	Segítség
1.3	A meghajtóegység üzemjelző lámpája nem világít. 	A meghajtóegység nincs megfelelően csatlakoztatva.	➢ A meghajtóegységet érintkeztesse újra és működtesse a kilökő kart.
		A meghajtóegység hibás.	➢ A meghajtóegységet érintkeztesse újra és működtesse a kilökő kart. ➢ A meghajtóegységet érintkeztesse újra és működtesse a kilökő kart.
1.4	Egy korpuszon belül több meghajtó egység üzemjelzője sem világít. 	A hordozóprofil kábel és az elosztókábel közöti összekötő egység hibás.	➢ Cserélje ki a tartóprofil kábel és az elosztókábel közötti összekötő egységet.  i Csatlakozótüskéket ne sértse meg! 
		Tartóprofil kábel hibás.	➢ Cserélje ki a tartóprofil kábelét. A Tartóprofil kábel (áramellátáshoz) B Kommunikációs kábel 
		Az elosztókábel hibás.	➢ Cserélje ki az osztókábelt.
1.5	A hálózati adapter üzemjelzője világít, a meghajtóegység üzemjelzője nem világít. 	A Blum-hálózati adapter és az összekötő elem közötti összekötő kapocs hibás.	➢ Cserélje ki a Blum-hálózati adapter és az osztókábel közötti összekötő elemet.  i Csatlakozótüskéket ne sértse meg! 
		Az elosztókábel hibás.	➢ Cserélje ki az osztókábelt.
1.6	Az üzemjelző a Blum-hálózati adapterennem világít.	A hálózati csatlakozó ki van kapcsolva.	➢ Ellenőrize, hogy a csatlakozó aljzat be van-e kapcsolva.
		A Blum-hálózati adapter nincs csatlakoztatva.	➢ Ellenőrize, hogy a Blum-hálózati adapter csatlakoztatva van-e. 
		Blum-hálózati adapter hibás.	➢ Cserélje ki a Blum hálózati adaptert.

Üzemzavar megszüntetése





Javasoljuk, hogy a hibakeresés során tartsa be az ajánlott sorrendet.

	Üzemzavar	Lehetséges okok	Segítség
1.7	A hálózati adapter üzemjelzője sem a Blum-hálózati adapteren, sem a meghajtóegységen nem világít. 	2 Blum-hálózati adapter egy elosztókábelre van kapcsolva. Mindkét Blum-hálózati adapter meghibásodott.	➢ Elosztókábelenként csak egy Blum-hálózati adapter alkalmazandó! ➢ A hibás Blum-hálózazti adapter csak Blum-hálózati adapterre cserélje.
2	Nyitáskor a fiók beleüt az ütközőbe.	A korpusz nincs vízszintesen beállítva.	➢ Igazítsa a korpuszt. 
		Rövid névleges hosszúságoknál a váltókapcsoló „Power” helytelenül a meghajtóegységre van állítva.	➢ Állítsa a váltókapcsolót „Power”-ról „Full”-állásba . 
		Részleges kihúzású fiókoknál a váltókapcsoló „Power” helytelenül a meghajtóegységre van állítva.	➢ Állítsa a váltókapcsolót „Power”-ról „Full”-állásba . 
3	Egyszerre több fiók nyílik.	Az előlapok ütköznek.	➢ Állítsa be a fugaképet. Rátolásos technika kuplungba épített szerszám nélküli magasságállítás  Kuplungos és rögzítőcsapos technika Előlap dőlésszög beállítás  Rátolásos technika: Magasságállítás teljes kihúzáshoz  Rátolásos technika: Magasságállítás részleges kihúzáshoz 

	Üzemzavar	Lehetséges okok	Segítség
		Meghajtóegység: a váltókapcsoló "Mode” helytelenül van állítva.	➢ Állítsa a kapcsolót „Mode”-ról „Single”-állásba . 
		Tartóprofil: a kommunikációs kábel hiányzik.	➢ Pótolja a kommunikációs kábelt. B Kommunikációs kábel 
4	A fiók nem nyílik ki elegendően.	A korpusz nincs vízszintesen beállítva.	➢ Igazítsa a korpuszt. 
		Teljes kihúzású fiókoknál a „Power” váltókapcsoló a meghajtóegységen helytelenül van beállítva.	➢ Állítsa a kapcsolót „Power”-ról „Full”-állásba . 
		A meghajtóegység karhosszabbítója nincs felszerelve.	➢ Szerelje fel a hosszabbító kart a meghajtóegységre. 
		Nehezen futó vezetősínrendszer.	➢ Tisztítsa meg a korpuszsínt. ➢ Cserélje ki a korpuszsínt.
		A meghajtóegység túl gyenge az adott fiókhoz.	➢ Szereljen egy második meghajtót szinkronizáló kábellel a tartóprofilra.  
		A meghajtóegység hibás.	➢ A meghajtóegységet érintkeztesse újra és működtesse a kilökő kart. ➢ A meghajtóegységet érintkeztesse újra és működtesse a kilökő kart.
5	A fiók zárásnál ismét kinyílik magától.	A tartóprofil ill. a rögzítőelem pozícionálása helytelen.	➢ Helyesbítse a tartóprofil ill. a rögzítőelem beépítési pozícióját.
		A meghajtóegység hibás.	➢ A meghajtóegységet érintkeztesse újra és működtesse a kilökő kart.
		A korpuszsínhibás.	➢ Cserélje ki a korpuszsínt.

Üzemzavar megszüntetése

Javasoljuk, hogy a hibakeresés során tartsa be az ajánlott sorrendet.

	Üzemzavar	Lehetséges okok	Segítség
6	A fióknem zárható teljesen.	A fiók valamilyen tárgy miatt blokkolva van.	➢ Távolítsa el a tárgyat. 
		Az előlapok ütköznek.	➢ Állítsa be a fugaképet. Rátolásos technika kuplungba épített szerszám nélküli magasságállítás  Kuplungos és rögzítőcsapos technika Előlap dőlésszög beállítás  Rátolásos technika: Magasságállítás teljes kihúzáshoz  Rátolásos technika: Magasságállítás részleges kihúzáshoz 
		A tartóprofil ill. a rögzítőelem pozícionálása helytelen.	➢ Helyesbítse a tartóprofil ill. a rögzítőelem beépítési pozícióját.
		A meghajtóegység pozícionálása helytelen.	➢ A meghajtóegység pozícióját korrigálja.
		A meghajtóegység hibásan működik.	➢ A meghajtóegységet érintkeztesse újra és működtesse a kilökő kart. ➢ A meghajtóegységet érintkeztesse újra és működtesse a kilökő kart.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com