REVEGO

Systèmes Pocket pour de nouveaux concepts d’espace

Informations utiles à la commande et planification

www.blum.com

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2022

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

Cuisine, salle à manger, salon et zones de travail fusionnent de plus en plus. Cela implique des exigences élevées en matière de concepts d'espace modernes. Les systèmes Pocket permettent d'ouvrir rapidement, facilement et de manière intuitive des espaces de vie lorsqu'ils sont utilisés et de les fermer lorsqu'ils ne le sont pas. Cela vous offre de toutes nouvelles possibilités de conception pour les domaines d'application les plus divers.

Avec les nouveaux produits « systèmes Pocket », Blum a développé la solution pour une utilisation optimale de l'espace de rangement : REVEGO est un système de portes coulissantes unique dont la technique est entièrement intégrée et le tout inséré dans un corps de meuble étroit spécialement dédié : la Pocket.

Contenu

06 Aperçu du programme

10 Méthode de planification et sélection de produits

12 REVEGO duo, porte double

22 REVEGO uno, porte simple

30 Calculs et usinage des profils

34 moving ideas

Fabrication rationnelle

REVEGO contient déjà tous les composants nécessaires grâce à la construction unique de la Pocket avec intégration complète des ferrures. Vous pouvez prémonter les systèmes Pocket en tout confort dans votre atelier ou dans l'entreprise, et les apporter soigneusement emballés chez le client final. Cela facilite le montage sur place et augmente également l'efficacité.

Montage plus rapide sur place

Le montage final sur place est facile : mettre en place, aligner et fixer les Pockets, installer les portes et les coulisses, régler le schéma de jeux – terminé ! D'utilisation intuitive, les possibilités de réglage en 3 dimensions sont par ailleurs facilement accessibles. Le démontage des ferrures est très facile, même lorsque les meubles sont montés, grâce au système d'accrochage intégré.

Planification facile

Les largeurs de Pocket toujours uniformes de 100 mm pour la porte simple REVEGO uno et de 150 mm pour la porte double REVEGO duo permettent une grande liberté de conception autour de la Pocket. Les applications porte simple et porte double peuvent être combinées entre elles.

Confort d'utilisation élevé

Grâce à la technologie de mouvement TIP-ON, l'utilisateur ouvre les portes sans poignée d'une pression, et les fait glisser entièrement dans la Pocket. Pour la fermeture, une brève pression sur la porte suffit ; celle-ci est éjectée de la Pocket, et, en exerçant une autre pression, l'utilisateur peut dissimuler avec élégance l'espace entier.

REVEGO en un coup d’œil

– Montage rapide et clair grâce au prémontage des pièces de ferrures
– Intégration complète des ferrures grâce à la construction unique de la Pocket
– Planification facile grâce aux largeurs de Pocket définies
– Mouvement confortable et émotionnel
– Possibilités de conception personnalisée grâce à la combinaison de REVEGO uno (1) et de REVEGO duo (2)
– Souplesse d’adaptation à chaque situation de montage grâce aux différentes longueurs nominales
– Ouverture et fermeture légères sans poignée grâce à la technologie de mouvement intégrée TIP-ON
– Réalisable avec ou sans construction de socle
– Possibilités de réglage en 3 dimensions précis et facilement accessible
– Lorsqu’elles sont fermées, les faces en applique totale dissimulent la Pocket et créent un schéma de jeux parfait
– Les systèmes Pocket peuvent être utilisés dans tous les espaces de vie
– Démontage aisé des ferrures même dans un meuble monté grâce au système d’accrochage rapide

Aperçu des applications et des indications de planification

REVEGO duo
Porte double droite ou gauche

Page 12

- Nombre de faces : 2
- Cote de montage en largeur de 900 à 1 500 mm
- Largeur intérieure dans l'application jusqu'à 1 350 mm
- Largeur de la face 442 – 748 mm

REVEGO uno
Porte simple droite ou gauche

Page 22

- Nombre de faces : 1
- Cote de montage en largeur de 450 à 900 mm
- Largeur intérieure dans l'application jusqu'à 800 mm
- Largeur de la face 442 – 898 mm

Visionner les films du montage :
www.blum.com/revmv

Sélection aisée des produits
Notre Configurateur Produits vous facilite la sélection de produits et fournit des listes d'articles éprouvées, des informations de planification et des données CAO.

www.blum.com/revpc

Nos services en un coup d’œil

Nos services vous assistent tout au long de vos processus, de la planification à la production, en passant par la construction. Profitez également de nos services conviviaux et éprouvés pour vos projets avec REVEGO.

Projet, planification, sélection de produits

Notre Configurateur Produits vous aide à sélectionner les produits rapidement et aisément. Vous obtenez ainsi des listes d’articles éprouvées, des informations de planification et des plans de fabrication précis.

Construction

Pour un traitement ultérieur dans votre logiciel de construction, vous pouvez exporter les projets REVEGO dans différents formats CAO. Avec des partenaires sélectionnés, nous disposons également d’interfaces permettant de transférer simplement les données et de compléter votre projet dans votre logiciel de construction.

Commande

Transférez vos listes d’articles du Configurateur Produits directement dans la boutique en ligne du revendeur sélectionné. Enregistrez facilement vos configurations REVEGO dans « Mes projets » et gérez ainsi vos projets clients.

Production

Accélérez votre processus de production grâce à notre Configurateur Produits. Transférez les résultats de planification sur MINIPRESS top avec EASYSTICK (via BXF) ou directement à votre machine CNC. Pour le transfert des données sur votre machine CNC, vous recevez dans le Configurateur Produits des données FAO spécialement préparées (CAM-DXF ou programmes de perçage WOP complets). Les processus de production sur la machine CNC deviennent ainsi encore plus simples et rapides.

Pour en savoir plus sur nos E-SERVICES :
www.blum.com/configurator

Inscrivez-vous gratuitement et profitez des E-SERVICES.
e-services.blum.com

Méthode de planification et sélection de produits

Aménagement indépendant



EB	Cote de montage en largeur
LWA	Largeur intérieure dans l'application
FB	Largeur de la face

Méthode de planification de l'intérieur vers l'extérieur avec focalisation sur la largeur du corps de meuble et plus particulièrement la construction à l'intérieur de l'application. Le corps de meuble à recouvrir permet de déterminer le nombre de faces et leur largeur, et donc le choix de l'application. L'étape suivante permet de calculer les dimensions de montage et les pièces des ferrures correspondantes.

1. Quelle largeur du corps de meuble doit être recouverte dans l'application ? La largeur du corps de meuble correspond à la largeur intérieure dans l'application.
2. Déterminer le nombre de faces et leur largeur à l'aide de la largeur intérieure. On obtient ainsi le type d'application et la cote de montage en largeur appropriée.
3. Sur les pages de planification de l'application concernée, il est désormais possible de définir les dimensions de la Pocket et le débord, et de procéder ensuite à la sélection des ferrures.

Aménagement dans une niche



EB	Cote de montage en largeur
LWA	Largeur intérieure dans l'application
FB	Largeur de la face

Méthode de planification de l'extérieur vers l'intérieur avec cote de montage en largeur fixe pour l'ensemble de l'application. L'espace disponible détermine la cote de montage en largeur ; il permet de déterminer le nombre de faces et leur largeur, et donc le choix de l'application. L'étape suivante permet de calculer les pièces de ferrures correspondantes et les dimensions de corps de meuble à l'intérieur de l'application.

1. Quelle largeur de niche est disponible pour l'application ? La largeur de niche correspond à la cote de montage en largeur pour l'application.
2. Déterminer le nombre de faces et leur largeur à l'aide de la cote de montage en largeur. On obtient ainsi le type d'application simple ou double.
3. Sur les pages de planification de l'application concernée, il est désormais possible de déterminer les dimensions de la Pocket, le débord et les dimensions intérieures dans l'application, et de procéder ensuite à la sélection des ferrures.

Méthode de planification et sélection de produits

Zone fonctionnelle



Pour des raisons de sécurité, il convient de laisser une distance minimale devant la Pocket jusqu'à l'élément le plus proche : largeur de la face + min. 300 mm

FB	Largeur de la face
POT	Profondeur de la Pocket

Profondeur de la Pocket, longueur nominale, largeur de la face et débord



La profondeur de la Pocket peut être planifiée en fonction de la largeur de la face et de la longueur nominale (set de coulisses Pocket). Le débord est calculé à partir de la profondeur de la Pocket, de la longueur nominale et de la largeur de la face.

FB	Largeur de la face
FU	Débord
NL	Longueur nominale
POT	Profondeur de la Pocket
POTV	Perte de profondeur de la Pocket

Remarque

- Les dimensions intérieures dans l'application (largeur x hauteur x profondeur) déterminent l'espace maximal à planifier dans la construction intérieure.
- Pour les applications combinées, planifiez d'abord la face la plus large.
- Test d'usure et de longévité certifié de 40 000 cycles d'ouverture et de fermeture.
- La force de manœuvre manuelle est inférieure à 70 N après le test d'usure et de longévité.
- Vous obtenez les schémas de perçage, les cotes de recoupe et les listes d'articles détaillées dans le Configurateur Produits.

Mise en œuvre

- Pour l'usinage des pièces en bois, vous avez besoin d'une machine CNC. Notez que pour l'exécution, il est également nécessaire de réaliser des perçages horizontaux et une découpe de la coulisse.
- Pour les perçages horizontaux, nous recommandons le gabarit de perçage pour l'assembleur de Pocket REVEGO.
- Pour le calcul et les indications d'usinage concernant la recoupe des profils, voir annexe.

Vous trouverez d'autres avertissements de sécurité sur : www.blum.com/revsd

Position de montage	Porte double droite ou gauche (mm)		
Cotes de montage	**Largeur**	**Hauteur**	**Profondeur**
	900 – 1500	1820 – 3012	575 – 1000
Dimensions intérieures dans l'application	**Largeur**	**Hauteur**	**Profondeur**
	jusqu'à 1 350	jusqu'à 2 884	484 – 909
Cotes de la Pocket	**Largeur**	**Hauteur**	**Profondeur**
	150	1807 – 2999	554 – 979
Cotes de la face	**Largeur**	**Hauteur**	**Épaisseur**
	442 – 748	1800 – 2980	18 – 26
Poids de la face	35 kg par face		

Aperçu



EB	Cote de montage en largeur
FB	Largeur de la face
LT	Coulisse
LTB	Bandeau de la coulisse
POH	Hauteur de la Pocket
POIS	Côté intérieur de la Pocket
PORW	Dos de la Pocket
POT	Profondeur de la Pocket
SS	Côté de la poche en option
ZB	Fond intermédiaire
7d	Support de porte sur côté de poche
7e	Support de porte de fin de course/côté du meuble

Sélection des ferrures simplifiée

Code Web	**DQITIM**
Lien	**www.blum.com/DQITIM**

Déterminez très facilement les ferrures et les positions de perçage correctes grâce au Configurateur Produits. Vous n'avez pas encore de données d'accès à nos E-SERVICES ? Enregistrez-vous ici et obtenez un accès gratuit.

Configurateur Produits
www.blum.com/rev2pc

Montage et réglages
www.blum.com/rev2md

Aperçu des composants

Pocket



Composé de :	
1a	Coulisse Pocket, en haut
1b	Coulisse Pocket, en bas
1c	Rail
1d	Unité TIP-ON pour Pocket
1e	Clips de fixation
1f	Unité BLUMOTION pour Pocket
1g	Support pour la baguette de finition pour Pocket
2f	Support de charnière
2i	Baguette de finition pour Pocket, fixation incluse
3a	Assembleur de Pocket avant
3b	Assembleur de Pocket arrière
Z	Adaptateur de déconnexion des appareils ménagers
	Protection contre les rayures

Aperçu des composants

Face



Composé de :

2a	Baguette de charnière
2b	Charnière intermédiaire
2c	Charnière du chariot
2d	Unité TIP-ON pour porte
2e	Support pour la baguette de finition
2j	Baguette de finition
2k	Fixation pour la baguette de finition
7e	Support de porte de fin de course/côté du meuble

A Nous recommandons au moins un raidisseur de porte d'une hauteur de montage maximale de 20 mm par face

Aperçu des composants

Coulisse



Composé de :	
2i	Baguette de finition pour Pocket, fixation incluse
6a	Coulisse
6b	Chariot
6c	Support de chariot
6d	Fixation pour bandeau de la coulisse
6e	Contreplaque
6f	Cale de distance
7a	Fixation de la coulisse
7b	Cache pour fixation de la coulisse
7c	Axe pour fixation de la coulisse

Informations utiles à la commande

1	Set de coulisses Pocket avec TIP-ON			
Longueur nominale NL (mm)		**Profondeur de la Pocket min. POT* (mm)**	**Gauche**	**Droite**
450		550	802P450D.L2	802P450D.R2
525		625	802P525D.L2	802P525D.R2
600		700	802P600D.L2	802P600D.R2
675		775	802P675D.L2	802P675D.R2
750		850	802P750D.L2	802P750D.R2
* Indication sans dos de la Pocket. Une structure de dos d'au moins 4 mm d'épaisseur est nécessaire. Les coulisses Pocket et rails ainsi que l'unité TIP-ON pour Pocket peuvent être raccourcis à la longueur nominale individuelle.				
Composé de :				
1a	**1 x**	Coulisse Pocket, en haut		
1b	**1 x**	Coulisse Pocket, en bas		
1c	**1 x**	Rail		
1d	**1 x**	Unité TIP-ON pour Pocket		
1e	**6 x**	Clips de fixation		
1f	**1 x**	Unité BLUMOTION pour Pocket		
1g	**5 x**	Support pour la baguette de finition pour Pocket		

2	Set de supports de charnière avec TIP-ON		
Hauteur de la Pocket (mm)		**Gauche**	**Droite**
1807 – 1956		802T1000.L2	802T1000.R2
1957 – 2106		802T2000.L2	802T2000.R2
2107 – 2256		802T3000.L2	802T3000.R2
2257 – 2406		802T4000.L2	802T4000.R2
2407 – 2556		802T5000.L2	802T5000.R2
2557 – 2706*		802T6000.L2	802T6000.R2
2707 – 2856*		802T7000.L2	802T7000.R2
2857 – 2999*		802T8000.L2	802T8000.R2
* Ces hauteurs spécifiées sont disponibles sur demande en commande spéciale, contactez votre représentant Blum.			
Remarque :			
Les baguettes de finition doivent être raccourcies aux dimensions souhaitées			
Composé de :			
2a	**1 x**	Baguette de charnière	
2b	**5 x**	Charnière intermédiaire	
2c	**1 x**	Charnière du chariot	
2d	**1 x**	Unité TIP-ON pour porte	
2e	**1 x**	Support pour la baguette de finition	
2f	**1 x**	Support de charnière	
2i	**1 x**	Baguette de finition pour Pocket, y compris 5 x fixations, Noir anodisé	
2j	**1 x**	Baguette de finition, Noir anodisé	
2k	**6 x**	Fixation pour la baguette de finition	

Informations utiles à la commande

Set d'assembleurs de Pocket					
Set d'assembleurs de Pocket : en sélectionner 3 ou 4 selon l'application					
3	**Application avec socle**				
Épaisseur du côté de la Pocket (mm)			**Couleur**		
15 – 17			Noir		**802V560B**
18 – 19			Noir		**802V580B**
Assembleur de Pocket en haut + en bas : POVH 10 mm pour jeu 0 – 6 mm					
POVH Hauteur de l'assembleur de Pocket					
Composé de :					
3a	**2 x**	Assembleur de Pocket avant			
3b	**2 x**	Assembleur de Pocket arrière			
4	**Application sans socle**				
Épaisseur du côté de la Pocket (mm)			**Couleur**	**Gauche**	**Droite**
15 – 17			Noir	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**
18 – 19			Noir	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**
Assembleur de Pocket en haut : POVH 10 mm pour jeu 0 – 6 mm (POVH 3 mm sur demande)					
Assembleur de Pocket en bas : POVH 3 mm pour jeu à partir de 7 – 13 mm					
POVH Hauteur de l'assembleur de Pocket					
Composé de :					
4a	**2 x**	Assembleur de Pocket avant			
4b	**2 x**	Assembleur de Pocket arrière			

6	Set de coulisses				
LWA porte double (mm)			**Couleur**	**Gauche**	**Droite**
1050			Noir anodisé	**802L1050DL1**	**802L1050DR1**
1200			Noir anodisé	**802L1200DL1**	**802L1200DR1**
1250			Noir anodisé	**802L1250DL1**	**802L1250DR1**
1350			Noir anodisé	**802L1350DL1**	**802L1350DR1**
LWA Largeur intérieure dans l'application					
La coulisse peut être raccourcie aux dimensions souhaitées.					
Composé de :					
6a	**1 x**	Coulisse			
6b	**1 x**	Chariot			
6c	**1 x**	Support de chariot			
6d	**2 x**	Fixation pour bandeaux de la coulisse			
6e	**1 x**	Contreplaque, Noir			
6f	**2 x**	Cale de distance			

Informations utiles à la commande

7	Set de montage pour une porte double		
Couleur		**Gauche**	**Droite**
Noir		**802M0002.L2**	**802M0002.R2**
Composé de :			
7a	**1 x**	Fixation de la coulisse	
7b	**1 x**	Cache pour fixation de la coulisse	
7c	**2 x**	Axe pour fixation de la coulisse	
7d	**1 x**	Support de porte sur côté de poche (à choisir en fonction de la situation de montage)	
7e	**1 x**	Support de porte de fin de course/côté du meuble, y compris support (à choisir en fonction de la situation de montage)	

Z	Accessoires	
–	**Adaptateur de déconnexion des appareils ménagers**	**802ZG0CS**
Composé de :		
1 x	Support d'interrupteur de contact	
1 x	Anneau magnétique avec sa plaque de fixation	
1 x	4 vis à tête fraisée M4x12 pour support d'interrupteur de contact	
1 x	2 vis à tête bombée M4x5 pour support d'interrupteur de contact	
Adapté exclusivement pour la déconnexion des appareils ménagers avec interrupteur magnétique référence 3623011 de la société Halemeier GmbH (www.halemeier.de)		
Décharge de responsabilité : Blum décline toute responsabilité concernant la fonction de la déconnexion des appareils ménagers		
–	**Protection contre les rayures**	**802ZA00S**
Composé de :		
3 x	Protection contre les rayures côté extérieur de la Pocket	
2 x	Protection contre les rayures côté intérieur de la Pocket	
Pour épaisseurs de la face à partir de 23 mm		
Pour les épaisseurs de la face inférieures à 23 mm, il est possible d'utiliser la protection contre les rayures en tant que protection supplémentaire pour les faces		
–	**Eurovis 6 x 14.5 mm, nickelé**	**661.1450.HG**

Support de porte sur côté de poche



FS	Jeu de façade
SS	Côté de la poche
7e	Support de porte sur côté de poche

Remarque

- Hauteur de montage : support de porte de préférence le plus bas possible, mais jusqu'à une hauteur maximale de 1 000 mm du bord inférieur du corps de meuble
- Assurer un montage sans collision

Support de porte de fin de course/côté du meuble



AS	Fin de course/côté du meuble
Fu	Jeu inférieur
7d	Support de porte de fin de course/côté du meuble

Remarque

- Hauteur de montage AS : 64 mm + jeu du bord inférieur de fin de course/côté du meuble
- Hauteur de montage face : 64 mm du bord inférieur du corps de meuble
- Assurer un montage sans collision

Planification



Cote de montage en largeur/Largeur intérieure dans l'application
Sans côté de la poche : EB = LWA + POB (150 mm)
Avec côté de la poche : EB = LWA + POB (150 mm) + SS
Largeur de la face/Débord
FB = EB : 2 (nombre de faces) - 2 x Fs (1.0 – 4.0 mm)
Max. NL = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (mini. FU = 7 mm)
Profondeur de montage/Profondeur de la Pocket
ET = POT + FS (2 mm) + FD
FD = 18 – 26 mm
Mini. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 4 mm), max. POT = 979 mm
POSD = 15 – 19 mm
Remarque

- FU dépend de l'épaisseur du côté de la Pocket, des jeux et des tolérances.
- Pour garantir une fonction optimale, les faces sont légèrement inclinées dans la Pocket.
- Pour les épaisseurs de la face (FD) supérieures à 23 mm, le jeu latéral (Fs), le rayon de face (extérieur) et le rayon intérieur du côté extérieur de la Pocket doivent mesurer au moins 3 mm chacun.
- La largeur intérieure dans l'application détermine la largeur maximale à planifier dans la construction intérieure.

EB	Cote de montage en largeur
ET	Profondeur de montage
Fs	Jeu latéral
FB	Largeur de la face
FD	Épaisseur de la face
FS	Jeu de façade
FU	Débord
LWA	Largeur intérieure dans l'application
NL	Longueur nominale
POB	Largeur de Pocket
POT	Profondeur de la Pocket
PORS	Découpe de la Pocket
PORW	Dos de la Pocket
POSD	Épaisseur du côté de la Pocket
POTV	Perte de profondeur de la Pocket
SS	Côté de la poche (en option)

Planification

Hauteur de montage, hauteur de la face

Application avec socle



FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH en haut et en bas

POH = FH + Fo + Fu

POVH 10 mm : jeu 0 – 6 mm

Remarque

- Respecter l'à-plomb lors de l'installation !
- Distance minimale de 10 mm entre le bord inférieur du corps de meuble et le sol, et de 6 mm jusqu'à l'élément du dessus et du dessous le plus proche
- Hauteur de socle minimale 80 mm

EH	Hauteur de montage
Fo	Jeu supérieur
Fu	Jeu inférieur
FH	Hauteur de la face
POH	Hauteur de la Pocket
POVH	Hauteur de l'assembleur de Pocket

Application sans socle



FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH en haut et en bas

POH = FH + Fo + Fu

POVH en haut 10 mm : jeu 0 – 6 mm

POVH en bas 3 mm : jeu à partir de 7 – 13 mm

Remarque

- Respecter l'à-plomb lors de l'installation !
- Distance minimale de 10 mm entre le bord inférieur du corps de meuble et le sol, et de 6 mm jusqu'à l'élément du dessus et du dessous le plus proche

EH	Hauteur de montage
Fo	Jeu supérieur
Fu	Jeu inférieur
FH	Hauteur de la face
POH	Hauteur de la Pocket
POVH	Hauteur de l'assembleur de Pocket

Planification

Cote de montage de la coulisse



LBH = 83 mm

LBD = 15 – 19 mm
(≤ 17 mm, utiliser la cale de distance)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

Remarque

- Pour stabiliser le fond intermédiaire, nous recommandons une traverse ; distance minimale jusqu'au bord avant du côté intérieur de la Pocket = 170 mm
- Pour un schéma de jeux esthétique, nous recommandons une liaison solide entre le fond intermédiaire et la Pocket avec des ferrures de liaison
- Ne pas fixer directement les pièces de montage dans la coulisse

FD	Épaisseur de la face
LA	Découpe de la coulisse
LV	Installation de la coulisse
LBD	Épaisseur du bandeau de la coulisse
LBH	Hauteur du bandeau de la coulisse
LTF	Jeu de la coulisse
PORS	Découpe de la Pocket
ZBD	Épaisseur du fond intermédiaire

Hauteur intérieure et profondeur intérieure dans l'application



LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

Remarque

- La hauteur/profondeur intérieure dans l'application détermine la hauteur/profondeur maximale à planifier dans la construction intérieure

LHA	Hauteur intérieure dans l'application
LTA	Profondeur intérieure dans l'application
LV	Installation de la coulisse
POH	Hauteur de la Pocket
POT	Profondeur de la Pocket

Position de montage	Porte simple droite ou gauche (mm)		
Cotes de montage	**Largeur**	**Hauteur**	**Profondeur**
	450 – 900	1820 – 3012	575 – 1000
Dimensions intérieures dans l'application	**Largeur**	**Hauteur**	**Profondeur**
	jusqu'à 800	jusqu'à 2 999	519 – 944
Cotes de la Pocket	**Largeur**	**Hauteur**	**Profondeur**
	100	1807 – 2999	554 – 979
Cotes de la face	**Largeur**	**Hauteur**	**Épaisseur**
	442 – 898	1800 – 2980	18 – 26
Poids de la face	35 kg par face		

Aperçu



EB	Cote de montage en largeur
FB	Largeur de la face
POH	Hauteur de la Pocket
POIS	Côté intérieur de la Pocket
PORW	Dos de la Pocket
POT	Profondeur de la Pocket
2h	TIP-ON, contreplaque incluse

Sélection des ferrures simplifiée

Code Web	**DQIU7Y**
Lien	**www.blum.com/DQIU7Y**

Déterminez très facilement les ferrures et les positions de perçage correctes grâce au Configurateur Produits. Vous n'avez pas encore de données d'accès à nos E-SERVICES ? Enregistrez-vous ici et obtenez un accès gratuit.

Configurateur Produits
www.blum.com/rev1pc

Montage et réglages
www.blum.com/rev1md

Aperçu des composants

Pocket



Composé de :	
1a	Coulisse Pocket, en haut
1b	Coulisse Pocket, en bas
1d	Unité TIP-ON pour Pocket
1e	Clips de fixation
1f	Unité BLUMOTION pour Pocket
1g	Support pour la baguette de finition pour Pocket
1h	Unité BLUMATIC
2f	Support de charnière
2i	Baguette de finition pour Pocket, fixation incluse
3a	Assembleur de Pocket avant
3b	Assembleur de Pocket arrière
Z	Adaptateur de déconnexion des appareils ménagers
	Protection contre les rayures

Aperçu des composants

Face



Composé de :

1i	Stabilisateur de porte
2a	Baguette de charnière
2g	Distance de TIP-ON

A Nous recommandons au moins un raidisseur de porte d'une hauteur de montage maximale de 3 mm. Les raidisseurs de porte d'une hauteur supérieure à 3 mm ne doivent pas rentrer dans la Pocket.

Informations utiles à la commande

1	Set de coulisses Pocket avec TIP-ON		
Longueur nominale NL (mm)	**Profondeur de la Pocket min. POT* (mm)**	**Gauche**	**Droite**
450	550	801P450E.L2	801P450E.R2
500	600	801P500E.L2	801P500E.R2
600	700	801P600E.L2	801P600E.R2
700	800	801P700E.L2	801P700E.R2
800	900	801P800E.L2	801P800E.R2

* Indication sans dos de la Pocket. Une structure de dos d'au moins 4 mm d'épaisseur est nécessaire.
Les coulisses Pocket et l'unité TIP-ON pour Pocket peuvent être raccourcies à la longueur nominale personnalisée.

Composé de :		
1a	**1 x**	Coulisse Pocket, en haut
1b	**1 x**	Coulisse Pocket, en bas
1d	**1 x**	Unité TIP-ON pour Pocket
1e	**5 x**	Clips de fixation
1f	**1 x**	Unité BLUMOTION pour Pocket
1g	**5 x**	Support pour la baguette de finition pour Pocket
1h	**1 x**	Unité BLUMATIC
1i	**2 x**	Stabilisateur de porte : profil de guidage, y compris cache de maintien, Noir anodisé

2	Set de supports de charnière	
Hauteur de la Pocket (mm)	**Gauche**	**Droite**
1807 – 1956	801T1000.L2	801T1000.R2
1957 – 2106	801T2000.L2	801T2000.R2
2107 – 2256	801T3000.L2	801T3000.R2
2257 – 2406	801T4000.L2	801T4000.R2
2407 – 2556	801T5000.L2	801T5000.R2
2557 – 2706*	801T6000.L2	801T6000.R2
2707 – 2856*	801T7000.L2	801T7000.R2
2857 – 2999*	801T8000.L2	801T8000.R2

* Ces hauteurs spécifiées sont disponibles sur demande en commande spéciale, contactez votre représentant Blum.

Remarque :

Les baguettes de finition doivent être raccourcies aux dimensions souhaitées

Composé de :		
2a	**1 x**	Baguette de charnière, Noir
2f	**1 x**	Support de charnière
2g	**1 x**	Distance de TIP-ON
2h	**1 x**	TIP-ON, y compris contreplaque, couleur Noir
2i	**1 x**	1 x baguette de finition pour Pocket, y compris 5 x fixations, Noir anodisé
-	**29 x**	Eurovis pour 1i, 2a et 2g, 6 x 14.5 mm, Noir

Informations utiles à la commande

Set d'assembleurs de Pocket					
Set d'assembleurs de Pocket : en sélectionner 3 ou 4 selon l'application					
3	**Set d'assembleurs de Pocket pour application avec socle**				
Épaisseur du côté de la Pocket (mm)			**Couleur**		
15 – 19			Noir		**801V505B**
Assembleur de Pocket en haut + en bas : POVH 10 mm pour jeu 0 – 6 mm					
POVH Hauteur de l'assembleur de Pocket					
Composé de :					
3a	**2 x**	Assembleur de Pocket avant			
3b	**2 x**	Assembleur de Pocket arrière			
4	**Set d'assembleurs de Pocket pour application sans socle**				
Épaisseur du côté de la Pocket (mm)			**Couleur**	**Gauche**	**Droite**
15 – 19			Noir	**801V605B.L1**	**801V605B.R1**
Assembleur de Pocket en haut : POVH 10 mm pour jeu 0 – 6 mm (POVH 3 mm sur demande)					
Assembleur de Pocket en bas : POVH 3 mm pour jeu à partir de 7 – 13 mm					
POVH Hauteur de l'assembleur de Pocket					
Composé de :					
4a	2 x	Assembleur de Pocket avant			
4b	2 x	Assembleur de Pocket arrière			

Z	Accessoires	
–	**Adaptateur de déconnexion des appareils ménagers**	**801ZG0BS**
Composé de :		
1 x	Support d'interrupteur de contact	
1 x	Anneau magnétique avec sa plaque de fixation	
1 x	4 vis à tête fraisée M4x12 pour support d'interrupteur de contact	
1 x	2 vis à tête bombée M4x5 pour support d'interrupteur de contact	
Adapté exclusivement pour la déconnexion des appareils ménagers avec interrupteur magnétique référence 3623011 de la société Halemeier GmbH (www.halemeier.de)		
Décharge de responsabilité : Blum décline toute responsabilité concernant la fonction de la déconnexion des appareils ménagers		
–	**Protection contre les rayures**	**801ZA00S**
Composé de :		
3 x	Protection contre les rayures côté extérieur de la Pocket	
Pour épaisseurs de la face à partir de 23 mm		
Pour les épaisseurs de la face inférieures à 23 mm, il est possible d'utiliser la protection contre les rayures en tant que protection supplémentaire pour les faces		
–	**Eurovis, 6 x 14.5 mm, Nickelé**	**661.1450.HG**

Planification



Profondeur de montage/Profondeur de la Pocket
ET = POT + FS (2 mm) + FD
Mini. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 4 mm), max. POT = 979 mm
Largeur de montage/Largeur intérieure dans l'application
EB = LWA + POB (100 mm)
FB = EB - 2 x Fs (1.0 – 4.0 mm)
Max. NL = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (mini. FU = 7 mm)
FD = 18 – 26 mm
Remarque

- FU dépend de l'épaisseur du côté de la Pocket, des jeux et des tolérances.
- Pour garantir une fonction optimale, les faces sont légèrement inclinées dans la Pocket.
- Un côté de la poche est nécessaire en cas d'aménagement indépendant ou adjacent à un plan de travail.
- Pour les applications avec côté de la poche, vous devez placer un set TIP-ON référence 956A1004 dans la zone de déclenchement. Nous recommandons d'utiliser la contreplaque à visser.
- Pour les épaisseurs de la face (FD) supérieures à 23 mm, le jeu latéral (Fs), le rayon de face (extérieur) et le rayon intérieur du côté extérieur de la Pocket doivent mesurer au moins 3 mm chacun
- La largeur intérieure dans l'application détermine la largeur maximale à planifier dans la construction intérieure.

EB	Cote de montage en largeur
ET	Profondeur de montage
Fs	Jeu latéral
FB	Largeur de la face
FD	Épaisseur de la face
FS	Jeu de façade
FU	Débord
LWA	Largeur intérieure dans l'application
NL	Longueur nominale
POB	Largeur de Pocket
POT	Profondeur de la Pocket
PORS	Découpe de la Pocket
PORW	Dos de la Pocket
POSD	Épaisseur du côté de la Pocket
POTV	Perte de profondeur de la Pocket

Planification

Hauteur de montage, hauteur de la face

Application avec socle



FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH en haut et en bas

POH = FH + Fo + Fu

POVH 10 mm : jeu 0 – 6 mm

Remarque

- Respecter l'à-plomb lors de l'installation !
- Distance minimale de 10 mm entre le bord inférieur du corps de meuble et le sol, et de 6 mm jusqu'à l'élément du dessus et du dessous le plus proche
- Hauteur de socle minimale 80 mm

EH	Hauteur de montage
Fo	Jeu supérieur
Fu	Jeu inférieur
FH	Hauteur de la face
POH	Hauteur de la Pocket
POVH	Hauteur de l'assembleur de Pocket

Application sans socle



FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH en haut et en bas

POH = FH + Fo + Fu

POVH en haut 10 mm : jeu 0 – 6 mm

POVH en bas 3 mm : jeu à partir de 7 – 13 mm

Remarque

- Respecter l'à-plomb lors de l'installation !
- Distance minimale de 10 mm entre le bord inférieur du corps de meuble et le sol, et de 6 mm jusqu'à l'élément du dessus et du dessous le plus proche

EH	Hauteur de montage
Fo	Jeu supérieur
Fu	Jeu inférieur
FH	Hauteur de la face
POH	Hauteur de la Pocket
POVH	Hauteur de l'assembleur de Pocket

Planification

Hauteur intérieure et profondeur intérieure dans l'application



LHA = POH

LTA = POT - 35 mm

Remarque

– La hauteur/profondeur intérieure dans l'application détermine la hauteur/profondeur maximale à planifier dans la construction intérieure.

LHA	Hauteur intérieure dans l'application
LTA	Profondeur intérieure dans l'application
POH	Hauteur de la Pocket
POT	Profondeur de la Pocket

Configurateur Produits

Grâce au Configurateur Produits, vous obtenez facilement et rapidement le calcul exact pour l'usinage des profils à recouper. Celui-ci calcule toutes les cotes pour chaque configuration et les affiche également sous forme de plans.

www.blum.com/revpc

Calculs et usinage des profils

REVEGO duo | Porte double

Baguette de finition pour Pocket, baguette de finition





FH	Hauteur de la face
L	Gauche
R	Droite
POH	Hauteur de la Pocket
2i	Baguette de finition pour Pocket
2j	Baguette de finition

Calculs et usinage des profils

REVEGO duo | Porte double

Rail, coulisse Pocket, unité TIP-ON pour Pocket



NL = POT – POTV – PORW

#P1	1a	Coulisse Pocket, en haut
#P2	1c	Rail
#P3	1d	Unité TIP-ON pour Pocket
#P5	1b	Coulisse Pocket, en bas

NL	Longueur nominale
POT	Profondeur de la Pocket
PORW	Dos de la Pocket
POTV	Perte de profondeur de la Pocket

Remarque

- Les coulisses Pocket et rails ainsi que l'unité TIP-ON pour Pocket ne doivent pas être endommagés par la recoupe
- Les coulisses Pocket et rails ainsi que l'unité TIP-ON pour Pocket doivent être débarrassés de toute salissure et ébavurés avant le montage

Calculs et usinage des profils

REVEGO uno | Porte simple

Baguette de finition pour Pocket



Fo	Jeu supérieur
Fu	Jeu inférieur
POH	Hauteur de la Pocket
L	Gauche
R	Droite
2i	Baguette de finition pour Pocket

Calculs et usinage des profils

REVEGO uno | Porte simple

Coulisse Pocket, unité TIP-ON pour Pocket, stabilisateur de porte



NL = POT – POTV – PORW

#P1	1a	Coulisse Pocket, en haut
#P3	1d	Unité TIP-ON pour Pocket
#P5	1b	Coulisse Pocket, en bas
	1i	Stabilisateur de porte

NL	Longueur nominale
POT	Profondeur de la Pocket
PORW	Dos de la Pocket
POTV	Perte de profondeur de la Pocket

Remarque

– Les coulisses Pocket, l'unité TIP-ON pour Pocket et le stabilisateur de porte ne doivent pas être endommagés par la recoupe.
– Les coulisses Pocket, l'unité TIP-ON pour Pocket et le stabilisateur de porte doivent être débarrassés de toute salissure et ébavurés avant le montage.

moving ideas

Quelles que soient vos idées, notre gamme de produits et nos services vous aideront à les concrétiser. REVEGO apporte un nouvel élan à la planification et à la construction de meubles, créant ainsi une nouvelle sensation d'espace et une meilleure qualité de l'habitat. Nos systèmes Pocket de haute qualité rendent la planification et le montage aussi simples que possible pour les transformateurs et l'utilisation aussi confortable que possible pour les utilisatrices et utilisateurs de meubles. Jour après jour.

Qualité de l'habitat

Davantage de confort et de fonctionnalité dans l'utilisation quotidienne des meubles : c'est ce à quoi nous voulons contribuer.

Gamme

Un prestataire unique : grâce à notre gamme de produits diversifiée, vous pouvez mettre en œuvre les tendances actuelles et futures de l'habitat.

Inspiration

Nous observons les tendances en matière d'habitat dans le monde entier et recherchons les solutions de demain. Nous vous transmettons nos conclusions.

Innovation

Nous continuons à avancer. La curiosité et l'esprit de recherche nous permettent de développer de nouveaux produits et services pour vous.

Services

Nous vous soutenons dans votre travail quotidien par le biais de services personnalisés adaptés à vos processus.

Qualité

Nous ne cessons d'améliorer nos produits, nos services et nous-mêmes.

Confiance

Nous prenons nos responsabilités. Pour notre partenariat, pour nos collaborateurs, pour la société et pour l'environnement.

Chez Julius Blum, notre voyage a débuté avec des crampons pour chevaux en 1952. Aujourd'hui, nous fournissons des ferrures innovantes à nos clients dans plus de 120 pays.

Look for our FSC™-certified products
FSC™ C115115
www.fsc.org

Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.
IDNR: 620.553.2 · EP-626/1 FR-CA/08.23

Blum Canada ltée
6775, Maritz Drive
Mississauga (Ontario) L5W 0H5
Tél. : 905 670-7920
Sans frais : 1 800 670-9254
Courriel : info.ca@blum.com

Julius Blum GmbH
Fabricant de ferrures
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Téléc. : +43 5578 705-44
Courriel : info@blum.com
www.blum.com

Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.
Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001.
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®