

SERVO-DRIVE uno


pour systèmes de tri de déchets posés

www.blum.com



Memo

SERVO-DRIVE
by Blum



i

Sommaire

- 1 Équerre
- 2 Unité motrice
- 3 Protection de transport
- 4 Protection contre les gouttes d'eau
- 5 Bloc d'alimentation réseau Blum
- 6 Aide de montage
- 7 Butée de distance Blum

Le plus pour le coulissant à déchets

SERVO-DRIVE uno apporte un grand confort d'ouverture pour les systèmes de tri de déchets posés. Sans mesurage ou perçage supplémentaire, le set individuel prémonté est installé en quelques gestes. Idéal également pour un équipement ultérieur !

SERVO-DRIVE uno



Pour systèmes de tri de déchets posés

Montage simple

SERVO-DRIVE uno est simple et rapide à installer.



1. Mettre en place les butées Blum



2. Positionner l'aide de montage



3. Engager l'unité SERVO-DRIVE



4. Accrocher et fermer le tiroir – la position en profondeur est ainsi réglée correctement et automatiquement



5. Visser l'unité SERVO-DRIVE, retirer la protection pour le transport



6. Brancher SERVO-DRIVE uno sur une prise de courant

Informations utiles à la commande

Set SERVO-DRIVE prémonté						
	Adaptateur réseau (x)				Packs de langue (y)	
	E	B	K	R	A	DE, EN, FR, IT, NL
	N	U	A		B	DA, EN, FI, NO, SV
					C	EL, EN, HR, SL, SR, TR
					D	EN, ES, FR, IT, PT
					E	CS, HU, PL, SK
					F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
					G	EN, ES, FR
					H	EN, ZH

Z10NA30xy

Plus d'informations sur SERVO-DRIVE sous : <http://www.blum.com/servodriveuno>