

# SERVO-DRIVE uno

solución para los cubos de basura estándar


www.blum.com

 blum®

## Memo

### SERVO-DRIVE

by Blum



i

### Contenido

- 1 Ángulo de alojamiento
- 2 Equipo de accionamiento
- 3 Protección de transporte
- 4 Protección contra goteo
- 5 Transformador de Blum
- 6 Ayuda de montaje
- 7 Distanciator de amortiguación de Blum

El extra para el cacerolero para el cubo de la basura

SERVO-DRIVE uno aporta una gran comodidad en la apertura de soluciones para los cubos de basura estándar. Sin mediciones o brocas adicionales el juego premontado se monta en muy pocos pasos. Ideal para instalar en cualquier momento

# SERVO-DRIVE uno



## Solución para los cubos de basura estándar

### Montaje sencillo

SERVO-DRIVE uno se instala rápida y fácilmente.



1. Instalar el amortiguador de distancia de Blum



2. Coloque las ayudas de montaje



3. Deslice la unidad SERVO-DRIVE



4. Colgar y cerrar el módulo extraíble – De este modo, la posición de profundidad se ajustará automáticamente de manera correcta



5. Atornille la unidad SERVO-DRIVE, extraiga la protección de transporte



6. Conecte SERVO-DRIVE uno al enchufe

### Información de pedido

Conjunto de SERVO-DRIVE premontado					
	Adaptador (x)				Paquete de idiomas (y)
	<b>E</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>R</b>	<b>A</b> DE, EN, FR, IT, NL
					<b>B</b> DA, EN, FI, NO, SV
					<b>C</b> EL, EN, HR, SL, SR, TR
					<b>D</b> EN, ES, FR, IT, PT
	<b>N</b>	<b>U</b>	<b>A</b>		<b>E</b> CS, HU, PL, SK
					<b>F</b> BG, ET, LT, LV, RO, RU
				<b>G</b> EN, ES, FR	
				<b>H</b> EN, ZH	

Z10NA30xy

Más información acerca de SERVO-DRIVE uno en: <http://www.blum.com/servodriveuno>