

SERVO-DRIVE

by Blum

BLUMOTION

by Blum



SERVO-DRIVE uno

DE Montageanleitung

EN Installation instructions

FR Notice de montage

IT Indicazioni di montaggio

NL Montagehandleiding

DA Monteringsvejledning

FI Asennusohje

NO Monteringsanvisning

SV Monteringsanvisning

EL Οδηγίες εγκατάστασης

HR Upute za montažu

SR Uputstvo za montažu

SL Navodila za montažo

TR Montaj kılavuzu

ES Instrucciones de montaje

PT Instruções de montagem

PL Instrukcja montażu

SK Montážny návod

CS Montážní návod

HU Szerelés

BG Инструкции за монтаж

ET Paigaldusjuhend

LV Uztādīšanas instrukcijas

LT Montavimo instrukcijos

RO Instrucțiuni de montare

RU Инструкция по монтажу




ZH 安装说明




UA Інструкція з монтажу



 **blum**®



- DE Handhabung der Montageanleitung:** Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme von SERVO-DRIVE uno die Montageanleitung und die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung! Detaillierte Informationen zur Maschinenrichtlinie finden Sie unter: www.blum.com/sd/guideline
- EN Using the installation instructions:** Please read the installation instructions and safety information in the instruction leaflet before the installation of SERVO-DRIVE uno! For detailed information regarding the Machine Directive, please go to: www.blum.com/sd/guideline
- FR Utilisation de la notice de montage:** Avant la mise en service de SERVO-DRIVE uno, lire attentivement la notice de montage et les consignes de sécurité dans la notice d'utilisation! Vous trouverez des informations détaillées relatives à la directive machines sous : www.blum.com/sd/guideline
- IT Utilizzo delle indicazioni di montaggio:** Prima della messa in funzione di SERVO-DRIVE uno leggere le indicazioni di montaggio e le avvertenze di sicurezza nelle istruzioni per l'uso! Informazioni dettagliate sulla direttiva macchine sono disponibili all'indirizzo: www.blum.com/sd/guideline
- NL Gebruik van de montagehandleiding:** Lees vóór de ingebruikname van SERVO-DRIVE uno zowel de montagehandleiding als de veiligheidsvoorschriften in de bedieningshandleiding! Informatie over mogelijke storingen vindt u op: www.blum.com/sd/guideline
- DA Brug af monteringsvejledningen:** Læs monteringsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne i betjeningsvejledningen før SERVO-DRIVE uno tages i brug! Yderligere informationer til maskindirektivet finder De under: www.blum.com/sd/guideline
- FI Asennusohjeen käyttö:** Lue asennusohje ja turvallisuusohjeet käyttöohje ennen SERVO-DRIVE uno-järjestelmän asentamista! Lisätietoja konedirektiivistä: www.blum.com/sd/guideline
- NO Bruk av monteringsanvisningen:** Les monteringsanvisningen samt sikkerhetsinstrukser i bruksanvisningen før du tar i bruk SERVO-DRIVE uno! Detaljert informasjon om Maskindirektivet finner du på: www.blum.com/sd/guideline
- SV Så här använder du monteringsanvisningen:** Innan SERVO-DRIVE uno monteras är det viktigt att du noggrant läser igenom monteringsanvisningen inklusive säkerhetsinstruktionerna i bruksanvisningen! Detaljerad information om hur du åtgärdar störningar hittar du under: www.blum.com/sd/guideline
- EL Χρησιμοποιώντας τις οδηγίες εγκατάστασης:** Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες εγκατάστασης και τις πληροφορίες ασφαλείας στο οδηγό χρήστη πριν την εγκατάσταση του SERVO-DRIVE uno! Για λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με τις Οδηγίες Μηχανήματος, παρακαλούμε πηγαίνετε στο: www.blum.com/sd/guideline
- HR Uputa za montažu:** Molimo vas, da prije stavljanja mehanizma SERVO-DRIVE UNO u pogon točno pročitate upute za montažu i sigurnost rukovanja! Detaljne informacije o Smjernici za strojeve možete naći na stranici: www.blum.com/sd/guideline
- SR Uputstvo za montažu:** Molimo vas, da pre puštanja sistema SERVO-DRIVE UNO u rad tačno pročitate uputstva za montažu i bezbedno korišćenje! Detaljne informacije o direktivi za mašine možete naći pod: www.blum.com/sd/guideline
- SL Navodila za montažo:** Prosimo vas, da pred uporabo SERVO-DRIVE UNO natančno preberete navodila za montažo in varno uporabo! Podrobne informacije o smernicah o varnosti strojev najdete: www.blum.com/sd/guideline
- TR Montaj kılavuzunun kullanımı:** SERVO-DRIVE uno'yu devreye sokmadan önce montaj kılavuzunu ve emniyet uyarılarını okuyunuz! Makine yönetmeliği hakkında detaylı bilgiler için: www.blum.com/sd/guideline

- ES Uso de las instrucciones de montaje:** Antes de poner SERVO-DRIVE uno en funcionamiento, lea las instrucciones de montaje y seguridad dentro del manual de usuario! Encontrará información acerca de directivas sobre maquinarias en: www.blum.com/sd/guideline
- PT Utilização das instruções de montagem:** Antes de colocar o SERVO-DRIVE uno em funcionamento, leia as instruções de montagem e as indicações de segurança nas instruções de operação! Informações detalhadas sobre a diretriz para máquinas, você encontra em: www.blum.com/sd/guideline
- PL Stosowanie instrukcji montażu:** Przed rozpoczęciem użytkowania SERVO-DRIVE uno należy przeczytać instrukcję montażu i wskazówki bezpieczeństwa instrukcji obsługi! Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy Maszynowej znajdują Państwo na: www.blum.com/sd/guideline
- SK Inštrukcie k návodu na montáž:** Pred uvedením SERVO-DRIVE uno do prevádzky si pozorne prečítajte návod na montáž a bezpečnostné pokyny v návode na použitie! Podrobné informácie o odstraňovaní porúch nájdete v časti: www.blum.com/sd/guideline
- CS Postup podle montážního návodu:** Před uvedením SERVO-DRIVE uno do provozu si přečtěte návod k montáži, a rovněž bezpečnostní pokyny v návodu k obsluze! Podrobné informace k odstraňování poruch naleznete pod: www.blum.com/sd/guideline
- HU Szerelési útmutató használat:** Üzembe helyezés előtt olvassa el a SERVO-DRIVE uno szerelési útmutatóját valamint a biztonsági előírást a használati útmutatóban! A gépekre vonatkozó irányvonalakról további információkat az alábbiakban talál: www.blum.com/sd/guideline
- BG Работа с инструкциите за монтаж:** Моля, прочетете упътването за монтаж и безопасност в инструкцията за експлоатация, преди инсталиране на SERVO-DRIVE uno! Информация за машинната директива: www.blum.com/sd/guideline
- ET Paigaldusjuhendi kasutamise:** Tutvuge paigaldusjuhendi ja ohutusteabega enne SERVO-DRIVE uno'i paigaldamist juhend! Täpsemat teavet seoses masinadirektiiviga leiate aadressilt www.blum.com/sd/guideline
- LV Uztādīšanas instrukciju izmantošana:** Lūdzu izlasiet uztādīšanas instrukciju un lietošanas instrukciju pirms SERVO-DRIVE uno uztādīšanas! Lai iegūtu sīkāku informāciju par Iekārtu Direktīvu, lūdzu doties uz: www.blum.com/sd/guideline
- LT Montavimo instrukcijų naudojimas:** Prieš montuodami SERVO-DRIVE uno sistemą, perskaitykite montavimo instrukciją ir saugos reikalavimus esančius naudojimo instrukcijoje! Dėl detalesnės staklių ir įrengimų direktyvos informacijos eikite į: www.blum.com/sd/guideline
- RO Întrebuințarea instrucțiunilor de montare:** Înainte de punerea în funcțiune a SERVO-DRIVE uno, citiți instrucțiunile de montare precum și instrucțiunile de securitate din instrucțiunile de utilizare! Informații detaliate referitoare la directiva pentru mașini găsiți la: www.blum.com/sd/guideline
- RU Использование инструкции по монтажу:** Прежде чем приступить к работе с SERVO-DRIVE uno прочитайте инструкцию по монтажу и указания по технике безопасности в инструкции по эксплуатации! Дополнительную информацию по Директиве об автоматизированном оборудовании Вы найдете на: www.blum.com/sd/guideline
- ZH 使用安装说明:** 请在操作前阅读 SERVO-DRIVE uno 伺服开启使用说明书里的安装说明和安全指南! 您可通过点击下面的链接获取机械标准信息: www.blum.com/sd/guideline
- UA Користування інструкцією з монтажу:** Перед початком роботи із SERVO-DRIVE uno прочитайте інструкцію з монтажу та вказівки з техніки безпеки в інструкції з експлуатації! Додаткову інформацію про Директиву про автоматизоване обладнання знайдете за посиланням: www.blum.com/sd/guideline









Look for our
FSC®-certified
products



BAU0027016053 · IDX: 02 · IDNR: 119.353.5 · MA-505/2ML · 10.20 · © Copyright by Blum

Julius Blum GmbH
Furniture Fittings Mfg.
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Our sites in Austria, Poland and China are certified to the international standards mentioned below.
Our site in the USA is certified to ISO 9001.
Our site in Brazil is certified to ISO 9001 and ISO 14001.

