



SPACE STEP


www.blum.com

 **blum**®

SPACE STEP



Standardanwendungen | Standard applications | Applications standard | Applicazioni standard | Aplicaciones estándar |
Rozwiązania standardowe | Стандартні конструкції



Sonderanwendungen | Special applications | Applications spéciales | Applicazioni speciali | Aplicaciones especiales
| Rozwiązania specjalne | Спеціальні конструкції



> <http://www.blum.com/2LoLDHQA>




Planung | Planning | Planification |
Progettazione | Planificación |
Planowanie | Проектування



Einstellung | Adjustment | Réglage |
Regolazione | Ajuste | Regulacja |
Регулювання



Montage | Assembly | Montage |
Montaggio | Montaje | Montaż |
Монтаж



Demontage | Removal | Démontage |
Smontaggio | Desmontaje |
Demontaż | Демонтаж



Klickbar | Clickable | Cliquable |
Cliccabile | Se puede hacer clic |
Klikalny | Клікабельно














Nicht Klickbar | Not clickable |
Pas cliquable | Non cliccabile |
No se puede hacer clic | Nie
klikalny | Неклікабельно









Zurück | Back | Retour | Indietro |
Hacia atrás | Wstecz | Назад

SPACE STEP





SPACE STEP




i

NL ≤ 450	NL 410
NL > 450	NL 460


SPACE STEP




i




1



i




i




2

(3.5 x 15) *(3.5 x 10)



3

(3.5 x 15)







SERVO-DRIVE
by Blum


TIP-ON
by Blum

TIP-ON
BLUMOTION
by Blum


SPACE STEP




4 (4 x 15)



5




6 (4 x 15)




7


(3.5 x 25)



8






9




SPACE STEP


blum




4 (4 x 15)



5




6 (4 x 15)




7


(3.5 x 25)






8



9




SPACE STEP




10

(3.5 x 25)




11








12

(3.5 x 15)







SERVO-DRIVE
by Blum
TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

13



SPACE STEP

 **blum**



Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

